

MİCROTEC MCR P 160 PROXİMİTY KART OKUYUCU

KULLANIM KILAVUZU

İŞLEM	OPERASYON	GENELAÇIKLAMA
Kart kaydetme.	"Manage" kartını 1 kez okutun ekran yeşil hızlı flaş haline geçer	Tanıtilacak kartları sırasıyla okutunuz.başaralı kayıta yeşil ışık 1snlik sürekli yanar ve 2sn lik biiip sesi gelecektir.eğer kart ekli ise 3 kez bip sesi verir. İşlemi sonlandırmak için "Manage" kartını 2 kez okutunuz veya hiçbir işlem yapılmazsa 10sn sonra kendiliğinden çalışma moduna döner.
Kart silme.	"Manage" kartını 2 kez okutun ekran kırmızı hızlı flaş haline geçer	Silinecek kartları sırasıyla okutunuz.başaralı silme sonrası kırmızı ışık 1snlik sürekli yanar ve 2sn lik biiip sesi gelecektir.eğer kart silinmiş ise 3 kez bip sesi verir. "Manage" kartını 1 kez okutunuz veya hiçbir işlem yapılmazsa 10sn sonra kendiliğinden çalışma moduna döner.
Kart silme. TÜM kartları Toplu olarak silme	"Manage" kartını 1 kez okut ekran yeşil olacak şimdi 2. okutmanızda kırmızı olacak ve hızlı flaş yapacak , kartı cihazın anten alanından çıkarmadan biraz geri çekin kırmızı ışık daha hızlı flaş yapacak şimdi kartı cihaza yaklaştırın tekrar kırmızı flaş yavaşlayacak ve bir bip sesi duyacaksınız şimdi tekrar kartı biraz geri çekin kırmızı tekrar hızlı flaş yapacak kartı tekrar yaklaştırın bip sesi duyacaksınız bu işlemi 10 bip duyacak şekilde yapınız sonunda 5 sn lik uzun bir bip sesi duyacaksınız .ekli olan tüm kartlar silinmiştir.ve cihaz normal çalışma moduna döner.	

Manege kartı yapılması ; bu işlem kart kayıp edilirse yapılmalıdır bu işlem sonrası ilk Manage kartı silinecektir. Cihazın elektrifiğini kesin arka kapağı açınız reset butonuna basılı tutarak enerji veriniz ekran hızlı kırmızı yeşil flaş haline geçer şimdi yönetici"Manage" yapmak istediğiniz kartı okutunuz. Ekran yeşil flaş yapar ve bip sesi gelir şimdi parmağınızı reset butonundan çekin ve kartı iki kez daha okutun ve normal çalışma moduna geçirin.yönetici kartı hazırdır.

- Cihazın arıza görmemesi için diyot bağlamalısınız.diyot bağlanmadan çalıştırılan cihazlar,
- GARANTİ DIŞI olarak değerlendirilir. Aşağıda resimde örnek diyot bakınız.
- (diyot : 1N 4004 tavsiye edilir)
- Diyot Bağlantı Şeması aşağıdadır.
- COM:MOR / NO : BEYAZ / NC: MAVİ RENKLERDİR..
- SW BUTON BEYAZ DIR GND İLE ANLIK KONTAKLARSANIZ BUTONLAMA YAPILIR.
- WİGEAND OLARAK KULLANILAMAZ.
- RÖLE ÇEKME SÜRESİ AYARLANAMAZ.

